

## JournalDecodeCmd HU.exe használata

2015. szeptember 1.

1. Hozzunk létre a számítógépen egy mappát, pl. Dekódolás névvel.
2. Hozzunk létre a Dekódolás mappában, a pénztárgép AP számával azonos nevű mappát, pl. A01412345
3. Csatlakoztassuk a pénztárgépet az AEE USB csatlakozón a számítógéphez.
4. Nyissuk meg pl. a Total Commander programot, majd az AEE adattárolóját (mint egy meghajtót).
5. Az AEE adattárolója, 0\_\_, 1\_\_, stb. mappáiban/almappáiban lévő kódolt naplófájlokat másoljuk, a számítógép A01412345 mappájába (azaz ebben mappába legyen az összes fájl, ne almappákban).
6. Az A01412345 mappában hozzunk létre egy „out” nevű mappát
7. A Dekódolás mappába másoljuk be a JournalDecodeCmd\_HU.exe fájl és a decoder.bat fájl megfelelő verzióját (fw2 - .NET framework 2.0 vagy fw4 .NET framework 4.0).
8. A decoder.bat (fw2 vagy fw4) fájlt F4 billentyűvel (Total Commander-ben) nyissuk meg szerkesztésre.
9. Az ott szereplő A01412345 AP számokat javítsuk a megfelelő AP számra (ami a fent létrehozott mappa neve!), mindhárom helyen.
10. Az ott szereplő CMKQ123456 AEE gyári számot javítsuk az AP számhoz tartozó helyes AEE gyári számra.
11. Fentieknél ügyeljünk arra, hogy a struktúra, szóközök, stb. megmaradjanak, azaz:

```
JournalDecodeCmd_HU_fw2.exe /ap A01412345 /sn CMKQ123456 /o A01412345\out\ "A01412345\*.xml"
```

```
JournalDecodeCmd_HU_fw4.exe /ap A01412345 /sn CMKQ123456 /o A01412345\out\ "A01412345\*.xml"
```

12. Mentsük el a változtatásokat, majd futtassuk a decoder.bat fájlt.
13. Futtatást követően az „out” nevű mappában találjuk a dekódolt fájlokat.